

# УТЗЗ ( )

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

## UT33A мультиметр наладонный с автоматическим выбором диапазона

### Диапазоны измерений

- Постоянное напряжение: 400 мВ ~ 500 В.
- Переменное напряжение: 4 В ~ 500 В.
- Постоянный ток: 400 мкА ~ 10 А.
- Переменный ток: 400 мкА ~ 10 А.
- Сопротивление: 400 Ом ~ 40 МОм.

### Основные рабочие функции

- Разрядность дисплея - до 4000.
- Проверка диодов и транзисторов.
- Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
- Индикация разряда батареи.
- Автоматический выбор диапазона измерения.
- Питание: 2 x 1.5 В (AAA, LR03).



## UT33A+ мультиметр наладонный с автоматическим выбором диапазона

### Диапазоны измерений

- Постоянное напряжение: 200 мВ ~ 600 В.
- Переменное напряжение: 200 мВ ~ 600 В.
- Постоянный ток: 200 мкА ~ 10 А.
- Переменный ток: 200 мкА ~ 10 А.
- Сопротивление: 200 Ом ~ 200 МОм.
- Емкость: 2 нФ ~ 2 мФ.

### Основные рабочие функции

- Разрядность дисплея - до 1999.
- Подсветка дисплея с автоматическим отключением.
- Проверка диодов.
- Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
- Индикация разряда батареи.
- Автоматический выбор диапазона измерения.
- Питание: 2 x 1.5 В (AAA, LR03).



## UT33B мультиметр наладонный

### Диапазоны измерений

- Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 250 В.
- Переменное напряжение: 200 В / 250 В.
- Постоянный ток: 200 мкА / 200 мА / 10 А.
- Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 20 МОм.

### Основные рабочие функции

- Разрядность дисплея - до 2000, подсветка дисплея.
- Проверка диодов.
- Проверка батарей 1.5 / 9 / 12 В.
- Сохранение показаний (HOLD).
- Индикация разряда батареи.
- Ручной выбор диапазона измерения.
- Питание: 9 В (6F22 "Крона").



## UT33B+ мультиметр наладонный

- Постоянное напряжение: до 600 В +/- (0,5%+2)
- Переменное напряжение: до 600 В +/- (1,2%+3)
- Постоянный ток: до 10 А +/- (1,0%+2)
- Сопротивление: до 200 МОм +/- (0,8%+2)
- 4-разрядный дисплей
- Ручной выбор предела измерений
- Тест батареек 1,5 В/9 В/12 В
- Тестирование диодов
- Индикатор разряда батареи
- Режим удержания измерений DATA HOLD
- Подсветка дисплея
- Импеданс: около 10 МОм
- Размер аппарата: 78x48x134 мм
- Тип батареи: 2 шт. AAA
- Вес: 230 г
- Комплектация: мультиметр, измерительные щупы, батареи, инструкция, упаковка.



## UT33C мультиметр наладонный

### Диапазоны измерений

- Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 500 В.
- Переменное напряжение: 200 В / 500 В.
- Постоянный ток: 200 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А.
- Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 20 МОм / 200 МОм.
- Температура: -40°C ~ +1000°C / -40°F ~ +1832°F.

### Основные рабочие функции

- Разрядность дисплея - до 2000 подсветка дисплея.
- Проверка диодов.
- Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
- Индикация разряда батареи.
- Сохранение показаний (HOLD).
- Ручной выбор диапазона измерения.
- Питание: 9 В (6F22 "Крона").



## UT33C+ мультиметр наладонный с ручным выбором диапазона

### Диапазоны измерений

- Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В.
- Переменное напряжение: 200 В / 600 В.
- Постоянный ток: 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А.
- Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 20 МОм.
- Температура: -40°C ~ +1000°C.

### Основные рабочие функции

- Разрядность дисплея - до 1999.
- Подсветка дисплея с автоматическим отключением.
- Проверка диодов.
- Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
- Индикация разряда батареи.
- Автоматическое отключение питания.
- Питание: 2 x 1.5 В (AAA, LR03).



## UT33D мультиметр наладонный

### Диапазоны измерений

- Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 500 В.
- Переменное напряжение: 200 В / 500 В.
- Постоянный ток: 200 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А.
- Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 20 МОм / 200 МОм.

### Основные рабочие функции

- Разрядность дисплея - до 2000, подсветка дисплея.
- Проверка диодов.
- Вывод тестового сигнала прямоугольной формы.
- Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
- Индикация разряда батареи.
- Сохранение показаний (HOLD).
- Ручной выбор диапазона измерения.
- Питание: 9 В (6F22 "Крона").



## UT33D+ мультиметр наладонный с ручным выбором диапазона

### Диапазоны измерений

- Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В.
- Переменное напряжение: 200 В / 600 В.
- Постоянный ток: 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А.
- Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 20 МОм / 200 МОм.

### Основные рабочие функции

- Разрядность дисплея - до 1999.
- Подсветка дисплея с автоматическим отключением.
- Проверка диодов.
- Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
- Индикация разряда батареи.
- Автоматическое отключение питания.
- Бесконтактный датчик напряжения.
- Питание: 2 x 1.5 В (AAA, LR03).



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93